

# Montageanleitung Ballfangnetze

## Mahulan – Steel

1. Netz auspacken und ausbreiten.
2. Das Netz ist an den 4 Ecken mit rotem Band markiert.
3. Eine Seite des Netzes (oben und unten rot markierte Stelle) am Befestigungspunkt (z.B. Pfosten) fixieren.
4. Diese Seite von oben nach unten am Pfosten fixieren (z.B. mit zusätzlicher Leine, Kabelbindern, etc.).
5. Die andere Seite des Netzes mit den markierten Ecken in Richtung der Endbefestigungspunkte (andere Seite) provisorisch vorspannen.
6. Netz von Pfosten zu Pfosten straff spannen, oben und unten fixieren.

**Achtung !!!**

Maschen müssen von oben nach unten eine senkrechte Linie bilden.



7. Netz am anderen Ende (letzter Pfosten) wie unter Punkt 3 beschrieben befestigen.
8. Jegliche Scheuerstellen sind zu vermeiden !